

Der PrioVino Premier auf einen Blick



Perfekte Temperatur

- Hält die Temperatur von vorgekühlten Weinflaschen über mehrere Stunden
- Fein abgestufte Temperaturregulierung zwischen 5 °C und 20 °C
- Temperatur-Digitalanzeige auf 0,5 °C genau
- Schnelles Umschalten zwischen Weiß- und Rotweintemperatur (ca. 3 Min.)

Hochwertige Verarbeitung

- Solider, sicherer Stand
- Verwendung hochwertiger Materialien (Aluminium verchromt)
- Elegantes, zeitloses Design

Flexibler Betrieb

- Akku- und Netzbetrieb
- Akkulaufzeit bis zu 6 Stunden
- Nahezu geräuschlos

Stand: September 2017

PrioVino Premier

Weingenuß in Perfektion



PrioVino GmbH
+49 7071 1473016
info@priosvino.com
www.priosvino.com



PRIOVINO
BECAUSE TASTE MATTERS

PRIOVINO
BECAUSE TASTE MATTERS



So einfach bedienen Sie den PrioVino Premier

Weintemperierer in Betrieb nehmen

1. Deckel öffnen durch Druck auf das erste „O“ im Logo
2. Akku einsetzen (A) – blaues Licht geht an
3. Der Netzbetrieb erfolgt über den Anschluss auf der Unterseite des Geräts. Dabei muss der Akku im Gerät bleiben. Er wird gleichzeitig geladen.
4. On-/Off-Schalter (B) zum Einschalten drücken – blaue Temperaturanzeige geht an
5. Set-Taste (C) drücken – Anzeige fängt an zu blinken
6. Wunschttemperatur einstellen (Taste D hoch, Taste E runter)
7. Eingestellte Temperatur mit Set-Taste (C) bestätigen – Blinken hört auf
8. Push-Up-Stift (F) runter drücken
9. Deckel aufsetzen
10. Flasche einsetzen

Akku tauschen und laden

1. Blaue LED im Lüfter leuchtet bei ca. 25 % Restkapazität des Akkus
2. Deckel öffnen durch Druck auf das erste „O“ im Logo
3. Akku entnehmen durch Druck auf Akku
4. Stecker des Ladegeräts in den Akku stecken und Ladegerät an das Stromnetz anschließen
5. Ladevorgang ist fertig, wenn das grüne Licht beginnt zu blinken

Reinigung des Temperierers

Nur mit etwas Wasser und einem Mikrofasertuch oder einem anderen weichen Tuch reinigen.