

PrioVino Premier

温控器一览



完美的温度

- 预冷的葡萄酒酒瓶的温度可以保持几个小时
- 5°C至20°C之间的精细分级温度调节
- 温度数字显示可以精确到0.5°C
- 可以迅速地在白葡萄酒温度和红葡萄酒温度之间转换(大概3分钟)

高品质的工艺

- 更牢固, 更安全的品质
- 高品质的材料(镀铬铝)
- 优雅, 不受流行趋势影响的设计

简易的操作

- 电池和电源
- 电池长达六小时的使用时间
- 低噪音

发布于: 2017年9月

PrioVino Premier

葡萄酒温控器
完美的享受



PrioVino 公司
+49 7071 1473016
info@priosvino.com
www.priosvino.com



PRIOVINO
BECAUSE TASTE MATTERS

PRIOVINO
BECAUSE TASTE MATTERS



您可以如此简单的使用 PrioVino Premier 葡萄酒温控器

葡萄酒温控器的使用

- 1 通过按下标志上的第一个“O”，打开盖子
- 2 插入电池 (A)——蓝色指示灯亮起
- 3 当电池连接到设备的底部，电源连通。电池必须保留在设备中。它将在同一时间充电。
- 4 按开/关键 (B)，蓝色温度指示灯亮起
- 5 按设置按钮 (C)，显示灯开始闪烁
- 6 设置所需的温度 (向上键 D，向下键 E)
- 7 按设置按钮 (C)，确认设定的温度——指示灯停止闪烁
- 8 按下顶起销 (F)
- 9 盖上盖子
- 10 放入红酒瓶

电池更换和充电

- 1 当剩余电量只有 15% 时，蓝色的 LED 灯亮起
- 2 通过按下标志上的第一个“O”，打开盖子
- 3 按下电池，将电池取出
- 4 将充电器插头插入电池并将充电器连接到电源
- 5 当绿灯开始闪烁，充电完成

葡萄酒温控器的清洁

用少量的水和超细纤维布或其他软布清洁