

PrioVino Atemperador para vinos “Premier” de una mirada



La temperatura perfecta

- Mantiene durante varias horas la temperatura de las botellas de vino previamente refrigeradas
- Temperatura regulable, gradual y precisa de 5° C a 20° C
- Indicador digital de la temperatura exacta en 0,5 °C
- Ajuste rápido de la temperatura de vino blanco a la de vino tinto y viceversa (en 3 minutos aprox.)

Hecho con materiales de alta calidad

- Soporte estable y seguro
- Hecho con materiales de alta calidad (aluminio cromado)
- Diseño estético y decorativo (elegante y intemporal)

Funcionamiento flexible

- Sistema inalámbrico y de la red
- Duración de la batería de hasta 6 horas
- Opera casi en silencio

Estado: Febrero de 2018

PrioVino Premier

El gusto del vino a su perfección



PrioVino GmbH
0049 7071 1473016
info@priosvino.com
www.priosvino.com



PRIOVINO
BECAUSE TASTE MATTERS

PRIOVINO
BECAUSE TASTE MATTERS



El PrioVino Premier es de uso fácil y sencillo

El funcionamiento del atemperador de vino

1. Se abre la tapa pulsando la primera "O" del logotipo
2. Se coloca la batería (A) – se enciende la led azul
3. El funcionamiento de la red eléctrica se realiza a través de la conexión en la parte inferior del dispositivo. La batería debe permanecer en el dispositivo mientras se está cargando
4. Se presiona el interruptor de Encendido / Apagado (E) para encenderlo – el indicador azul de temperatura (azul) se ilumina
5. Se presiona el botón de configuración (C). La pantalla comienza a parpadear
6. Se ajusta la temperatura deseada. Tecla (D) para subir la temperatura, tecla (E) para bajarla
7. Se confirma la temperatura establecida con el botón de ajuste (C) – el parpadeo se detendrá
8. Se presiona hacia abajo la tecla Push-Up (F)
9. Se coloca la tapa
10. Se inserta la botella dentro del dispositivo

Cambio y carga de la batería

1. El LED azul en el ventilador se encenderá cuando la carga de la batería baje al 25%
2. Se abre la tapa pulsando la primera "O" del logotipo
3. Se saca la batería pulsándola
4. Se mete el enchufe del cargador en la batería y el cargador se conecta en la red eléctrica
5. La carga finaliza cuando la luz verde comienza a parpadear

Limpieza del atemperador

Se limpia solamente con un poco de agua y con un paño de microfibra o con un otro pañuelo blando.